

Så här tar du loss batterierna på din Eloflex:



1. Dra bort plastskydden som sitter över kontaktarna på kablarna.



2. Skruva loss låsringen på respektive batterikontakt.



3. Lossa kabeln från batteriet genom att dra i kontakten utåt.



4. På undersidan av respektive batteri finns det en låsklämma. Tryck på klämman samtidigt som du drar batteriet utåt.