

# ELOFLEX ELRULLSTOLAR

## REKONDITIONERINGSANVISNING

Eloflex P



### Återanvändning

---

Eloflex elrullstolar kan återanvändas under deras hela livslängd. För aktuell livslängd, se bruksanvisning för

respektive elrullstol som kan laddas ner på [www.eloflex.se/bruksanvisning](http://www.eloflex.se/bruksanvisning)

### Rengöring

---

- Ta bort dyna och ryggöverdrag.  
Dynans överdrag och övriga textilier tvättas enligt separat anvisning (max 60 grader, ej tumling).
- Dyna och övriga textilier bytes ut vid behov.
- Torka rent och kontrollera armstöden.  
Byt ut vid skador.
- Rengör chassit genom att torka rent hela stolen med en mikroduk och en svag blandning av rengöringsmedel, låt torka
- Torka stolen med desinfektionsmedel och låt torka.
- Rengör hjulen från hårstrån och avlagringar m.m.
- Montera av bakhjulen och borsta rent motorena från sand och jord.
- Tag bort eventuella av brukaren påklitrade dekaler och lappar. Observera att Eloflex märkningar skall vara kvar.

VÄND

## Kontrollera och justera elrullstolens funktioner

---

Kontrollera och justera så att följande fungerar enligt avsedd användning. Alla justeringar och inställningar ska göras enligt rullstolens bruksanvisning som kan laddas ner på [www.eloflex.se/bruksanvisning](http://www.eloflex.se/bruksanvisning)

- Kontrollera att hopfällningsfunktionen fungerar obehindrat.
- Kontrollera låshakens funktion och justera vid behov.
- Kontrollera samtliga skruvar och muttrar vid alla leder så att dom är åtdragna, smörj samtidigt med 5-56 eller liknande så att stolen går lätt att fälla ihop.
- Kontrollera fotplattans funktion.
- Kontrollera hissfunktionen för sitsen.
- Besiktiga all kablage för att se om det finns några skador på skyddshöljet, vid skada byt kabel.
- Kontrollera batterier, laddare och handkontroll, vid skada byt ut komponenten. Kontrollera batteriets status och att laddaren fungerar.
- Ta bort skyddsknappen på länkhjulsgringshuset och kontrollera att lagren är rena och utan rost, byt lager vid behov.
  - o Kontrollera så att länkhjulen snurrar obehindrat utan att lagren hugger.
- o Kontrollera så att framgaffel roterar obehindrat utan att lagren hugger.
- o Dra i länkhjulgaffeln för att säkerställa att det inte glappar, vid glapp dra åt muttern med 19 mm hylsa tills glappet är borta.
- Kontrollera slitage på samtliga hjul och byt vid behov.
- Kontrollera lufttrycket i bakhjulen på Plus-modellerna och pumpa vid behov.
- Kontrollera tippskyddens funktion.
- Provkör stolen och testa samtliga funktioner.
- Säkerställ att bruksanvisning och alla Eloflex etiketter medföljer vid förskrivning till ny brukare.
- Tänk på att produktens livslängd är begränsad (se manual). Detta är extra viktigt vid förskrivning till brukare som kan förväntas använda produkten under en längre tid.

## Kontrollera trasiga och slitna delar

---

- Delar som har skevhet, sprickor, rostskador eller deformationer skall bytas ut.
- Delar som är slitna och har nedsatt funktion bör bytas ut.
- Mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg.
- Eloflex rekommenderar att endast originaldelar används. Eloflex originaldelar är utprovade tillsammans med produkten för avsedd användning och har genomgått föreskrivna provningsmetoder.

## Anvisning för kvittblivning av uttjänta rullstolar

---

Eloflex är El-Kretsen-certifierad, ett godkänt insamlingssystem i samarbete med landets 290 kommuner. Eloflex rekommenderar därför att uttjänta rullstolar kasseras efter samråd med kommunen och/eller ett återvinningsföretag som verkar på er ort. De kan till-

handahålla lämpliga kärl för de material som rullstolar innehåller. Vid fragmentering bör man ta bort brännbara material så som klädslar innan man lämnar hela produkten till fragmenteringsanläggning.

Mer information på [www.el-kretsen.se](http://www.el-kretsen.se)



**Eloflex**  
Hammarbacken 4 b  
191 49 SOLLENTUNA

**Telefon: 010-18 33 100**  
**E-post: [info@eloflex.se](mailto:info@eloflex.se)**  
**Webb: [www.eloflex.se](http://www.eloflex.se)**