

## Modell F

1 Joystick L, L-Plus, F, X	7350006080630
2 Joystickpinne (gummi styrspak)	7350006081330
3 Joystickfäste L, L-plus, F, X	7350006080890
4 Spärr Armstöd Höger	7350006080821
5 Ryggstöd	7350006081347
6 Låshake F, P, H, L, L+, M+	7350006080951
7 Motorkit F höger	7350006080661
8 Kontrollbox - ny modell	7350006080647
9 Batteri 2 stift - gänga	7350006080111
10 Frikopplingshandtag	7350006080722
11 Motorkit F vänster	7350006080678
12 Växellåda, L, F, P,X,D2	7350006081552
13 Distanspuck Motor	7350006081064
14 Drivhjul 12" luft svart (st)	7350006080258
15 Bakskärm L-Plus, F, X	7350006080166
16 Armstöd M-Plus, L, L-Plus, F, X	7350006080319
17 Spärr Armstöd Vänster	7350006080807
18 Länkhjul 8" solid svart (st)	7350006080272
19 Framgaffel	7350006080876
20 Lager länkhjulshus dim 28/12 mm	7350006080296
20 Lager länkhjul dim 22/8 mm	7350006080302
21 Gummiplupp	7350006081316
22 Laddarväska	7350006080333
23 Gummiplatta fotstöd	7350006080340
24 Ändplugg Sidorör	7350006080944
25 Sitsramklädsel F	7350006081354
26 Dyna Standard 5 cm	7350006080128
27 Rygggramklädsel F	7350006081392
28 Ryggklädsel Standard	7350006080135
Batteriladdare 3 Amp	7350006080142
Bygelkabel 2 stift - gänga	7350006080371
Säkerhetsbälte	7350006080401
Joystick-kabel till box	7350006080838
Vadstöd	7350006080906

