

## Modell H

1 Ryggklädsel Modell H	7350006080777
2 Rygggramklädsel H	7350006081415
3 Joystick M-Plus, P, H	7350006080692
4 Joystickpinne (gummi styrspak)	7350006081330
5 Låshake F, P, H, L, L+, M+	7350006080951
6 Motorkit H höger	7350006081262
7 Kontrollbox modell H	7350006080548
8 Batteri Modell H	7350006080234
9 Frikopplingshandtag	7350006080722
10 Motorkit H vänster	7350006081279
11 Drivhjul H	7350006081613
12 Bakskärm H	7350006081637
13 Länkhjul H	7350006081620
14 Fotstöd Modell H	7350006080586
15 Armstöd Modell H Vänster	7350006080562
16 Sitsramklädsel H	7350006081385
17 Dyna Modell H	7350006080753
18 Armstöd Modell H Höger	7350006080579
Batteriladdare 5 Amp modell H	7350006081095
Bygelkabel Modell H från batteri till box	7350006081057
Bygelkabel Modell H mellan batteri	7350006080920
Joystick-kabel till box	7350006080838
Säkerhetsbälte	7350006080401

