

## Modell P

1 Joystickpinne (gummi styrspak)	7350006081330
2 Armstöd M-Plus, L, F, X, P	7350006080319
3 Spärr Armstöd Höger	7350006080821
4 Frikopplingshandtag	7350006080722
5 Låshake F, P, H, L, L+, M+	7350006080951
6 Spärr Armstöd Vänster	7350006080807
7 Kontrollbox Modell P	7350006081040
8 Batteri 2 stift - gänga	7350006080111
9 Bakskärm L-Plus, F, X, P	7350006080166
10 Ställdon till Modell P	7350006081217
11 Växellåda, L, F, P, X, D2	7350006081552
12 Drivhjul 12" luft svart (st)	7350006080258
13 Distanspuck Motor	7350006081064
14 Motorkit P höger	7350006081286
15 Framgaffel	7350006080876
16 Länkhjul 8" solid svart (st)	7350006080272
17 Lager länkhjul dim 22/8 mm	7350006080302
17 Lager länkhjulshus dim 28/12 mm	7350006080296
18 Gummiplupp	7350006081316
19 Gummiplatta fotstöd	7350006080340
20 Sitsramklädsel P	7350006081361
21 Dyna Standard 5 cm	7350006080128
22 Ryggramklädsel P	7350006081408
23 Ryggklädsel Modell P	7350006081422
24 Joystick M-Plus, P, H	7350006080692
25 Motorkit P vänster	7350006081293
Batteriladdare 3 Amp	7350006080142
Bygelkabel 2 stift - gänga	7350006080371
Laddarväska	7350006080333
Säkerhetsbälte	7350006080401
Vadstöd	7350006080906
Joystick-kabel till box	7350006080838

