

## Modell X

1 Gummihandtag modell X	7350006081323
2 Motorkit X höger	7350006081576
3 Kontrollbox - ny modell	7350006080647
4 Batteri Modell X	7350006080746
5 Bakskärm L-Plus, F, X	7350006080166
6 Frikopplingshandtag	7350006080722
7 Drivhjul 12" luft svart (st)	7350006080258
8 Motorkit X vänster	7350006081569
9 Växellåda, L, F, P,X,D2	7350006081552
10 Distanspuck Motor	7350006081064
11 Gummiplupp	7350006081316
12 Lager länkhjul dim 22/8 mm	7350006080302
12 Lager länkhjulshus dim 28/12 mm	7350006080296
13 Framgaffel	7350006080876
14 Länkhjul 8" solid svart (st)	7350006080272
15A Fotstöd överdel X Vänster	7350006081682
15B Fotplatta Modell X Vänster	7350006080869
16 Spärrhake Fotbåge Modell X	7350006080975
17A Fotstöd överdel X Höger	7350006081675
17B Fotplatta Modell X Höger	7350006080937
18 Dyna Modell X	7350006080739
19 Sitsramklädsel X	7350006081378
20 Ryggklädsel Modell X	7350006080760
21 Rygggramklädsel X	7350006081309
22 Joystickfäste L, L-plus, F, X	7350006080890
23 Joystick L, L-Plus, F, X	7350006080630
24 Joystickpinne (gummi styrspak)	7350006081330
25 Armstöd M-Plus, L, L-Plus, F, X	7350006080319
Batteriladdare 3 Amp	7350006080142
Bygelkabel Modell X mellan batteri	7350006081491
Joystick-kabel till box	7350006080838
Säkerhetsbälte	7350006080401
Vinkel justerings mekanism Modell X	7350006080982

